

DRIFT O SKÖTSELINSTRUKTIONER



ART NR 70760 RSK 808 23 66
Tvättmaskinsavlopp för golvmontage,
komplett med spillmuff, rakt vattenlås, rörböj, rörclips och huv

Samtliga delar är tillverkat av PP (polypropen), utom rörböjen som är tillverkat av ABS och skyddslocket som är tillverkat av PE (polyeten).
Normalt behövs inget underhåll på dessa tvättmaskinsavlopp.
Om något har fastnat och vattnet rinner över bör man rengöra tvättmaskinsavloppet enl. nedan.

- 1 Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del. Använd händerna.
- 2 Gänga loss den övre delen av vattenlåset och rengör invändigt.
Skruva på överdelen igen och montera ihop spillmuff och vattenlås

Tänk på att plastgängor är mjuka. Se därför till att gängen går i rätt vid åtdragandet och använd ej för mycket kraft.

AB Faluplast
Box 75
791 22 Falun
Tel 023 -79 26 00
Fax 023 - 130 00